

Gréer : Préparer le bateau pour naviguer

Gréer son bateau

- 1, Bouchon bien vissé, gouvernail présent, bôme présente,
- 2, Bateau face au vent,
- 3, Barre du gouvernail sous la patte d'oie,
- 4, Installation du mat (il s'installe par l'arrière du bateau), verouillage de la clavette, déroule la voile,
- 5, Bôme au dessus de la bague noire, crochet de la bôme dans l'oeillet au point d'écoute et non dans la sangle!!
- 6, Bout bleu de la voile dans le taquet de la bôme afin de tendre la voile,
- 7, Ecoute dans la poulie de la patte d'oie vers l'arrière puis on remonte dans la poulie de la bôme vers l'avant on suit la bôme pour passer dans la troisième poulie et on descend dans la dernière poulie au fond du bateau en faisant un noeud de 8 en fin d'écoute,
- 8, Hâle-bas dans le pontet et on le tend.



Dégréer son bateau

- 1, Détendre le hâle-bas,
- 2, Défaire l'écoute de la bôme en commençant par enlever le noeud de 8,
- 3, Enlever le bout bleu du taquet sur la bôme au point d'écoute j'enlève le crochet de l'oeillet,
- 4, Enlever la bôme
- 5, Lover l'écoute et la mettre sur la bôme,
- 6, Rouler la voile dans le sens de la flèche,
- 7, Enlever la clavette du mat,
- 8, Enlever le mat,
- 9, Enlever le gouvernail,
- 10, Ranger tout le matériel

On respecte l'ordre!!!